

HOOFDSTUK 2: EPDM RUBBERFOLIE PLAATSSEN

- **EPDM membraan aanbrengen**

Het *EPDM membraan* wordt op maat en uit één stuk aangeleverd. Draag de folie naar het dak en vouw deze volledig uit.

Zorg ervoor dat de EPDM rubberfolie gelijkmatig over de gehele oppervlakte en over de randen verdeeld is. De EPDM folie moet minimaal 10cm over de dakrand hangen. Laat het membraan een kwartiertje rusten om de vouwlijnen te laten verdwijnen.



EPDM membraan openvouwen

Plooi het *EPDM membraan* na de rusttijd langs de kortste zijden terug tot 15cm van de zijkant. Vouw nu eveneens de langste zijden evenwijdig terug tot 15cm van de zijkanten, zodat het membraan niet meer over de dakranden uitsteekt.

De EPDM folie ligt nu klaar voor het verlijmen.



EPDM membraan terugplooiën

- **Verlijmen van de het EPDM membraan**

Plooi de EPDM folie langs de kortste zijde tot in de helft terug. Meng de EPDM *contactlijm* goed door voor het eerste gebruik. Giet een gedeelte van de EPDM *contactlijm* in een lijmbak. Breng de *contactlijm* gelijkmatig aan met een zachte lijmroller of lijmborstel, zowel op de ondergrond als op de EPDM rubberfolie.



De EPDM folie tot in de helft terugvouwen, *EPDM contactlijm* aanbrengen

Laat de *contactlijm* een 5-tal minuten drogen tot de EPDM folie bij aanraking niet meer aan de vingers blijft kleven.

Rol vervolgens het *EPDM membraan* gelijkmatig, zonder plooiën in de het gelijmde oppervlak. Wrijf eventuele plooiën uit met de hand of zachte veegborstel.



EPDM membraan verlijmen

Herhaal deze werkwijze voor de andere helft van het *EPDM membraan*.

TIP! Voor daken met ballast(keien) hoeft de EPDM rubberfolie niet verlijmd te worden aan de ondergrond.